

イーサネットコンバーター
WN-AG/Cかんたん
セットアップガイドMac OS X
の場合

本製品を使用して、無線アクセスポイントと無線通信できるまでのセットアップ方法を説明します。

151464-01

1 無線アクセスポイントを設定する

本製品の設定を行う前に、本製品と無線接続するアクセスポイントの設定を行い、[SSID]と[暗号化]の設定をご確認ください。

本製品の設定時に必要となります。

設定方法は、無線アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。



弊社製無線アクセスポイント「WN-AG/A」「WN-APG/A」と通信する場合


弊社製無線アクセスポイント「WN-AG/A」「WN-APG/A」と通信する場合は、本製品に設定用パソコンを接続せずに設定することができます。ただし、以下の環境が必要となります。

- ネットワーク上にDHCPサーバー（ブロードバンドルーターなど）が存在し、無線アクセスポイント「WN-AG/A」「WN-APG/A」のIPアドレスが[DHCPから自動取得]に設定されていること。

【無線設定コピー機能】

- ① 本製品「WN-AG/C」と、すでに無線設定を完了した無線アクセスポイント「WN-AG/A」「WN-APG/A」に接続されているLANケーブルを取り外します。
- ② 本製品と無線アクセスポイントそれぞれにACアダプターを接続し電源を入れます。
- ③ それぞれの[POWER]ランプが点灯してから、1分以上経過したら、本製品と無線アクセスポイントのLANポートをLANケーブルで接続します。
- ④ それぞれのLANランプが点灯していることを確認し、本製品のリセットスイッチをシャーペンの先などで3秒間押します。（7秒以上押さないでください。）
⇒無線アクセスポイントの設定が、本製品にコピーされます。
- ⑤ 本製品の[WLAN]ランプが点灯したら、コピー完了です。
これで設定は完了です。無線化したい機器に本製品を接続してご使用ください。

2 本製品と設定用パソコンをつなぐ



② 本製品のDC-INにACアダプターを接続し、コンセントにつなぎます。

① アンテナを接続します。


③ 本製品のLAN(1~3)ポートとパソコンのLANポートを添付のLANケーブルでつなぎます。




本製品は「縦置きスタンド」を利用した縦置き、「壁掛けキット」を利用した壁掛けもできます。詳しくはオンラインマニュアルをご覧ください。

3 設定画面を開く

- ① Webブラウザ「Safari」を起動します。
- ② メニューバーの[ブックマーク]→[すべてのブックマークを表示]をクリックします。



- ③ コレクションの[Rendezvous]から、[WN-AG_C]をダブルクリックします。
⇒本製品の設定画面が起動します。



注意

本製品が見つからない場合は、30秒ほど待ってから再度上記を行ってください。

4 アクセスポイントを設定する

セットアップウィザードの順にしたがって、本製品の設定を行います。


- ① [Setup Wizard]をクリックします。



- ② 枠内をクリックしてから「IODATA」(大文字、半角英字)と入力して、[Login]ボタンをクリックします。



- ③ [次ページ]ボタンをクリックします。通常、設定の必要はありません。



裏面へ進んでね!!

